

În caz de alarmare o să primiți un apel telefonic de atenționare. La acest apel, după sunetul de conectare la meniul centralei, aveți următoarele opțiuni:

- Tasta [1]: Alarma se oprește și centrala se **Armează**; nu se mai inițiază apeluri către ceilalți utilizatori.
- Tasta [2]: Alarma se oprește și centrala se **Armează pe funcția „Casă locuită protejată”**; nu se mai inițiază apeluri către ceilalți utilizatori.
- Tasta [3]: Alarma se oprește și centrala se **Dezarmează**; apelul se întrerupe; nu se mai inițiază apeluri către ceilalți utilizatori.
- Tasta [4]: sirena se oprește și puteți asculta ce se întâmplă în zona centralei, fără ca acesta să emită sunetele recepționate de la telefonul dumneavoastră.
- Tasta [5]: inițiere apel în ambele sensuri.